

ING010

Ingrassatore a pompa ad alta pressione (con cartuccia intercambiabile)

Grease high pressure pump



PRESTAZIONI / performance		CARATTERISTICHE / features	
CONTROPRESSIONE back pressure	PORTATA output	lunghezza pompa / lenght	500 mm
100 bar	1,0 / 1,5 cc	diametro pompa / diameter	60 mm
200 bar	1,0 / 1,5 cc	peso / weight	2 kg
300 bar	1,0 cc	funzionamento / working	manuale/manual
400 bar	0,5 cc	pressione di esercizio / pressure	400 bar
		pressione massima/maximum pressure	700 bar
		erogazione / supply	1,5cc ogni colpo
		capacità / capacity	600 gr.
		confezione singola / single package	sacchetto/plastic bag
		confezione multipla / multiple package	cartone/carton box
		portata a 100 bar/ output at 100 bar	300-450 ml/min
		portata a 200 bar / output at 200 bar	200 ml/min
		n° pompate a 100 bar/n° of strokes at 100 bar	30 per min

Pompa manuale per grasso adatta per ogni tipo di grasso non corrosivo in cartuccia.
L'ingrassatore a pompa ad alta pressione è di alta qualità professionale. Il prodotto arriva a vincere una pressione nominale di 700 bar = 10000 psi in fase di test. Durante l'utilizzo supera la pressione di 400 bar = 6000 psi senza subire danni o deformazioni, a differenza dei compressori di importazione standard.

POMPA : caricamento del grasso a cartuccia
CARTUCCIA: 400 gr., ø 56mm

Suitable to every type of non-corrosive grease in cartridge.
Grease high pressure pump a professional top quality item. This gun gets to win a nominal pressure of 700 bar = 10000 psi during quality tests. In operating conditions it can overcome the pressure of 400 bar = 6000 psi without damage or deformation, unlike standard grease guns.

PUMP : manual filling with cartridge
CARTRIDGE: 400 gr., ø 56mm



ISTRUZIONI PER L'INSERIMENTO DELLA CARTUCCIA

- 1- Tirare l'asta spingigrasso del pistone
- 2- Svitare la testa dal cilindro
- 3- Prendere la cartuccia con il tappo, togliere il tappo in plastica e tagliare l'altra estremità lungo il bordo rientrante; inserire la cartuccia nel cilindro
- 4- Riavvitare la testata
- 5- Far rientrare l'asta spingigrasso premendo la levetta di arresto
- 6- Fare fuoriuscire (spurgare) l'eventuale presenza di bolle d'aria nella testata svitando il tappo di spurgo

INSTRUCTIONS FOR USE WITH CARTRIDGE

- 1- Pull the pump shaft
- 2- Screw off the head of the hand lever pump
- 3- Remove the plug of the cartridge and cut the other end along the re-entering edge; put the cartridge in the hand lever pump
- 4- Screw again the head
- 5- Press the trigger to re-enter the pump shaft
- 6- Purge the pump screwing off the vent plug and operate the lever.